

## Teste de Antena e Bobina TAB-500



O **TAB-500** é um equipamento de teste auxiliar para sistema de imobilizador e bobina de ignição sem cabo.

### a ) Conteúdo.

- Equipamento TAB-500.
- Manual do usuário.

### b ) Utilizando o equipamento.

#### A - Antena do imobilizador de veículos.

- Coloque o **TAB-500** no miolo de ignição e encaixe a chave, gire a chave para dar a partida, nesse momento o led do **TAB-500** deverá piscar (existem veículos que ao colocar a chave de ignição o led pisca).

**Nota:** Se o led não piscar, inverta a posição do aparelho. Se ainda não piscar o transponder da chave ou a antena do imobilizador poderá estar com defeito, ou até mesmo o imobilizador.

#### B – Teste de Bobina.

\* Somente utilizar para bobina de ignição sem cabo.

- Coloque o **TAB-500** em cima da bobina, deixando o buraco da circunferência no centro da bobina. Dê a partida no motor, deixando o motor em funcionamento, se possível, nesse momento o led deverá acender, caso não ocorra, inverta o **TAB** na bobina ( essa inversão no **TAB** é necessário para pegar o sinal do campo, mais forte, fazendo o Led acender).

**Nota:** - Se o Led: fraco nas duas posições do **TAB** ocorre aí um problema de centelhamento de ignição do motor.

- Se o Led: fraco numa posição e forte em outra essa bobina está OK.

- Se o led: apagado nas duas posições, o sistema de centelhamento está com problema.

**Nota:** Sempre utilizar o **TAB** nas duas posições no teste (afim de pegar o sinal mais forte, e a luz do led acender com maior intensidade), também podemos acelerar o motor, para ver a eficácia de funcionamento da bobina.

#### Precauções:

- Use sempre sapato de borracha;
- Verifique se no sistema (bobina) não há fulga;
- Não encoste na lataria do veículo, ao fazer o teste na bobina.

**Observação:** Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: [www.planatc.com.br](http://www.planatc.com.br)

## Certificado de Garantia.

**TAB-500**

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

#### Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Uso indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: [assistenciaticnica@planatc.com.br](mailto:assistenciaticnica@planatc.com.br);
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: [suportescanner@planatc.com.br](mailto:suportescanner@planatc.com.br);
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.