

Manual Do Usuário



ETE-2000

ESTETOSCÓPIO ELETRÔNICO ETE-2000

O **ETE-2000** é um equipamento para detectar ruídos em motores, rolamentos e etc, em veículos, barcos, equipamentos mecânicos em geral.

a) Conteúdo.

- Módulo eletrônico.
- Fone de ouvido com ajuste de volume.
- Prolongador com ponteira de alumínio.
- Manual do usuário.
- Estojo.

b) Descrição.



c) Utilizando o equipamento:

- Abra com cuidado o **ETE-2000**, através do parafuso central localizado na tampa traseira.
- Coloque uma bateria de 9 volts, no conector próprio, (a bateria não acompanha o produto) e feche-o novamente, tomando cuidado com os fios interno.
- Coloque o pino do fone de ouvido no conector localizado na parte inferior do módulo eletrônico **ETE-2000**.
- Coloque o fone no ouvido.
- Ligue o equipamento (chave L/D) e regule o volume adequadamente.
- Direcione a haste com ponta de borracha (sensor de ruído) no local a ser analisado.

NOTA IMPORTANTE:

- O fone de ouvido tem o controle de volume em cada alto falante.
- É importante que o volume esteja no mínimo, antes de ser ligado o equipamento. Caso não observado esta nota, o usuário corre risco de problema em sua audição.
- Caso o som estiver baixo, troque a bateria.

Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.

ETE-2000

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Usado indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.