

Teste de fluido de freio FF-1500**- Operação / Teste de Calibração.**

- Instale uma pilha AAA.

- Pressione o botão preto na tampa para ligar a caneta

- O LED verde irá acender para indicar que a bateria está OK. Se acender o LED vermelho é necessário a troca da pilha (AAA).

OBS: A caneta possui função de desligamento automático

- Mergulhe a caneta dentro do reservatório de fluido do freio (A caneta deve estar pelo menos 10mm de sua parte inferior mergulhada no reservatório do fluido de freio).

LED Verde = Ligado / Fluido de Freio **OK**

LED Amarelo = **Atenção** (Fluido de freio ainda não necessita de troca.

Verifique novamente após uns meses).

LED Vermelho = Bateria Fraca / Fluido de Freio **Ruim**.

- **Calibração:** - Para confirmar se a operação da caneta está correta, Mergulhe a caneta em um compartimento com água pura, se o LED **vermelho** acender, significa que a caneta está operando corretamente.

LEMBRE-SE DE SECAR A CANETA DEPOIS DO TESTE, ANTES DE USA-LÁ NO TESTE DO FLUIDO DE FREIO.

Obs. - Todos os dados, fotos e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;

- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;

- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;

- Manuseio/Usado indevido do equipamento;

- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;

- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;

- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.

- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, contatar-nos através do:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;

- Suporte Técnico Produtos: Telefone: (11) 3804-1576/3804-1592/98966-9227.

- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.

Teste de fluido de freio FF-1500**- Operação / Teste de Calibração.**

- Instale uma pilha AAA.

- Pressione o botão preto na tampa para ligar a caneta

- O LED verde irá acender para indicar que a bateria está OK. Se acender o LED vermelho é necessário a troca da pilha (AAA).

OBS: A caneta possui função de desligamento automático

- Mergulhe a caneta dentro do reservatório de fluido do freio (A caneta deve estar pelo menos 10mm de sua parte inferior mergulhada no reservatório do fluido de freio).

LED Verde = Ligado / Fluido de Freio **OK**

LED Amarelo = **Atenção** (Fluido de freio ainda não necessita de troca.

Verifique novamente após uns meses).

LED Vermelho = Bateria Fraca / Fluido de Freio **Ruim**.

- **Calibração:** - Para confirmar se a operação da caneta está correta, Mergulhe a caneta em um compartimento com água pura, se o LED **vermelho** acender, significa que a caneta está operando corretamente.

LEMBRE-SE DE SECAR A CANETA DEPOIS DO TESTE, ANTES DE USA-LÁ NO TESTE DO FLUIDO DE FREIO.

Obs. - Todos os dados, fotos e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;

- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;

- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;

- Manuseio/Usado indevido do equipamento;

- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;

- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;

- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.

- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, contatar-nos através do:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;

- Suporte Técnico Produtos: Telefone: (11) 3804-1576/3804-1592/98966-9227.

- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.