

Manual do Usuário Soprador Térmico STI-1800/2G-I.

O Soprador Térmico **STI-1800/2G-I** é um equipamento excelente para gerar calor que ajudar a solucionar várias aplicações que utilizam ar quente. Podemos utilizar o soprador em diversas áreas, tais como: colagem de plásticos, aquecimento de materiais (espaguete termocontrátil), remoção de pintura, soldagem, secagem de equipamentos ou locais umedecidos, descongelamento, aplicação de termo lacres, envelopamento de veículos, etc.

a) Conteúdo.

- Equipamento **STI-1800/2G-I 220V.**
- 1 bocal
- Manual.

b) Conhecendo o STI-1800.



d) Características:

Descrição	STI-1800/220
Tensão Alimentação	220 VAC
Frequência	60 Hz
Potência	1600W
Temperatura Posição I	350 °C
Temperatura Posição II	500 °C

e) Utilizando o equipamento.

- Conecte o cabo de força na tomada de força (220 Vac).
- Caso necessário conecte o bocal para o seu uso.

Atenção:

- Tocar em um bocal quente pode causar queimaduras graves. Antes de colocar ou substituir o bocal, deixe o mesmo esfriar completamente.
- Um bocal quente pode definir uma superfície em chamas. Coloque bocal quentes somente em superfícies resistentes ao fogo.
 - Instale o bocal no soprador.
 - Direcione o soprador na área a ser aquecida (mantenha uma distância aproximada de 20 cm).
 - Ligue o equipamento, através da chave 0-I-II, e escolha a potência (0 – Desligado, I – Potência I - temperatura a 350°C e II – Potência II - temperatura a 500°C.
 - Após terminar o trabalho, pressione a chave 0-I-II para a posição I e aguarde 10 segundos. Em seguida posicione o botão para a posição Desligado (posição zero 0);
 - Após isso, desconecte o produto da alimentação elétrica e repouse-o na posição vertical para que o produto esfrie totalmente, antes de guardá-lo.

Manutenção e limpeza:

- Antes de qualquer trabalho na própria unidade, puxe o plugue da tomada.
- Para um trabalho seguro e eficiente, sempre mantenha a unidade e suas aberturas de ventilação limpos.

- Se a unidade danificar, apesar dos processos de fabricação e testes, o reparo deverá ser levada a uma assistência técnica autorizada.

Aviso:

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pessoas qualificadas de similaridade, a fim de evitar situações de perigo.

- Não aquecer mesmo lugar por muito longo tempo;
- Não usar em presença de uma atmosfera explosiva;
- Coloque o aparelho sobre o seu suporte após o uso e deixe-o esfriar antes do armazenamento;
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com física reduzida, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho

Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br.

Certificado de Garantia.

STI-1800/2G-I

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Uso indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.