

## ECONOPOWER

- **Errata 1: na caixa temos: errado: 0,5 A, correto ~35 mA).**
- A melhor posição de fixação do econopower é na lateral da bateria.
- Motos: somente com injeção eletrônica.
- Os componentes do motor, abaixo relacionado, devem estar em perfeitas condições de funcionamento, para que o Econopower atinja sua eficiência de funcionamento: bateria, velas de ignição, cabos de velas, bobina, platinado (caso de carburado), tampa do distribuidor, cachimbo, sonda Lambda... .
- A economia máxima obtida, se dá em vias expressas com velocidade constante permitida e com combustível de qualidade.
- O led verde: bateria com tensão entre: 11,00 à 14,80 Volts.
- O led apagado: bateria com tensão baixa.
- O led vermelho: bateria com tensão elevada (acima de 14,80).
- O fusível queima quando a tensão for acima de 15,80 Volts.

**Econopower**

**Nº**

**Obs. - Todos os dados, fotos e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio**

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do usuário, de acordo com os termos da garantia.

### **Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:**

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (baterias) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Uso indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11)3804-1576/3804-159 /98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.

## ECONOPOWER

- **Errata 1: na caixa temos: errado: 0,5 A, correto ~35 mA).**
- A melhor posição de fixação do econopower é na lateral da bateria.
- Motos: somente com injeção eletrônica.
- Os componentes do motor, abaixo relacionado, devem estar em perfeitas condições de funcionamento, para que o Econopower atinja sua eficiência de funcionamento: bateria, velas de ignição, cabos de velas, bobina, platinado (caso de carburado), tampa do distribuidor, cachimbo, sonda Lambda... .
- A economia máxima obtida, se dá em vias expressas com velocidade constante permitida e com combustível de qualidade.
- O led verde: bateria com tensão entre: 11,00 à 14,80 Volts.
- O led apagado: bateria com tensão baixa.
- O led vermelho: bateria com tensão elevada (acima de 14,80).
- O fusível queima quando a tensão for acima de 15,80 Volts.

**Econopower**

**Nº**

**Obs. - Todos os dados, fotos e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio**

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do usuário, de acordo com os termos da garantia.

### **Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:**

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (baterias) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Uso indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11)3804-1576/3804-159 /98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.