

Medidor da Bomba Auxiliar

MBA-500/GII

O MBA-500/GII é um equipamento com os seus adaptadores visa auxiliar medir a pressão da bomba auxiliar ou da galeria dos motores a diesel.

a) Conteúdo.

- Equipamento MBA-500/GII.
- 8 adaptadores
- Tubo 3mts.
- Manual e estojo.

b) Descrição.



**Manual
Do
Usuário**



MBA-500/GII

c) Utilizando o equipamento:

- Escolha o adaptador correto e conecte no caminhão.

1. Caminhões que não são injeção eletrônica.

- A leitura da pressão correta tira-se com o caminhão em plena carga, não havendo esta possibilidade, acelere o motor.

- Pressão estimada com motor em marcha lenta é por volta de 1,5 a 2 BAR. E em alta é de 5 a 6 BAR.

2. Caminhões com IE (Mercedes 1938-LS / S, 2638 e ônibus c/motor Scania 420).

- Ligue o motor até que aqueça, tire a pressão em marcha lenta e em plena carga.

- Pressão sugerida tanto em marcha lenta, 2 a 2,5 BAR e em alta é 4,5 a 6 BAR.

- Para linha SCANIA é de 5 a 6 BAR.

3. Caminhões com série de motor 900C, ou seja 712C/ 914C/ 1215C/ 1215/ 1418/ 1622/ 2324B/ 2324K/ 1728/ 915C.

- Ligue o motor até que aqueça, tire a pressão em marcha lenta e em plena carga.

- Pressão sugerida tanto em baixa rotação quanto em alta é de 4,5 a 6 BAR.

4. Caminhões VOLVO FH/NH/FM:

- Nos motores que equipam esses caminhões existe uma graxeta entre o bloco do motor e o cabeçote, esta fica localizada na parte traseira do lado esquerdo do bloco do motor.

- A leitura da pressão deverá estar entre 3,5 a 4 BAR.

Nota: Consulte sempre a tabela do fabricante.

Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.

MBA-500/GII

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Uso indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.