

Manual Do Usuário



VZ-3000

Equipamento de Medição Instantânea de Vazão da Bomba Elétrica de Combustível para Veículos com Injeção Eletrônica. VZ-3000


O **VZ-3000** é utilizado para medir instantaneamente a vazão da bomba elétrica de combustível de veículos com injeção eletrônica. O **VZ-3000**, normalmente, é utilizado em conjunto com equipamentos de Teste de Vazão e Pressão da **PLANATC (TVP-3000/4000)**.

O **VZ-3000** tem o corpo em latão e tubo de vidro ultra-resistente e com proteção, efetuando medição instantaneamente de vazão de até 3 Lts/min.

a) Conteúdo.


- Equipamento **VZ-3000**.
- Manual do Usuário.
- Estojo.

b) Descrição.




c) Utilizando o equipamento:

a- Conexão VZ-3000.



b- Visualização VZ-3000



- Caso possua o **TVP-3000/4000** não é necessário utilizar o controle remoto (liga e desliga a bomba elétrica de combustível).

- Siga agora os procedimentos existentes no manual do **TVP-3000/4000**, exceto os procedimentos de “Instalar o Controle Remoto”, e o “Teste de Vazão”, pois você poderá analisar diretamente no **VZ-3000**, conforme explicação a seguir.

COMO VISUALIZAR A VAZÃO.

O **VZ-3000** poderá ser lido na vertical ou inclinado, sendo que a melhor posição de leitura é inclinada (veja na figura acima item B como efetuar a leitura).

Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.

VZ-3000

Nº

A **Haste Tecnologia Ltda** garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de fabricação no período de 12 meses, a partir da data da aquisição. Porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

- Assistência técnica permanente.

A Garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Usos indevidos do equipamento;
 - Choques mecânicos (quedas ou impacto)
 - Visor danificado;
 - Mangueiras cortadas/conector danificado;
- O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado

A Garantia não cobre:

- Mão de obra para instalação, materiais e adaptações, caso necessário;
- Custo do transporte do produto, frete por conta do cliente;
- Deslocamento para atendimento fora da sede da **Haste** (se necessário, será cobrada uma taxa de visita técnica).

Atenção: - Para a garantia é necessário encaminhar o certificado, a nota fiscal de compra e o produto. Sendo válida somente se a etiqueta de número de série (código de barras) colada no produto for correspondente (isto é, os números internos devem ser iguais, desconsiderar o 1º e o último dígito).



Haste Tecnologia Ltda.
 Rua Azevedo Soares, 97 –
 Tatuapé – São Paulo - SP