

O **OBD-BAT** é um equipamento que auxilia o mecânico a efetuar a troca da bateria com segurança (sem perder dados armazenados do veículo).

- 1 – Conecte o conector OBD no seu veículo.
- 2- Conecte a garra vermelha no positivo da bateria que vai auxiliar a troca.
- 3- Conecte a garra preta no negativo da bateria que vai auxiliar a troca.
- 4 – Efetuado as conexões, podemos retirar a bateria do veículo sem a perda de dados.
- 5- Após a troca remova a bateria e o OBD-BAT, antes de acionar o veículo.



Nº

Obs. - Todos os dados, fotos e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com a garantia.

**Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:**


- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Usado indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.

O **OBD-BAT** é um equipamento que auxilia o mecânico a efetuar a troca da bateria com segurança (sem perder dados armazenados do veículo).

- 1 – Conecte o conector OBD no seu veículo.
- 2- Conecte a garra vermelha no positivo da bateria que vai auxiliar a troca.
- 3- Conecte a garra preta no negativo da bateria que vai auxiliar a troca.
- 4 – Efetuado as conexões, podemos retirar a bateria do veículo sem a perda de dados.
- 5- Após a troca remova a bateria e o OBD-BAT, antes de acionar o veículo.



Nº

Obs. - Todos os dados, fotos e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com a garantia.

**Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:**

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Usado indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.