

Manual Do Usuário



BFT-100

Bomba Manual – BFT-100

O BFT-100 é um bomba manual para injetar fluido no sistema de transmissão do motor de veículos. Com o BFT-100 é possível injetar, de maneira limpa, rápida e eficiente o óleo de câmbio em transmissão automática, manual, diferencial entre outros, através da pressurização manual da bengala (bombeamento). Com um reservatório de 7 litros e diversos adaptadores (15).

a) Descrição.




b) Conteúdo.

Descrição	Código
Módulo Injetor	BFT-100
Manual	70101522075
Tubo adaptador M10x1 (AFT105)	80101524775
Tubo adaptador 1/8"-27 (AFT101)	80101524856
Tubo adaptador 135° (AFT103)	80101524937
Tubo adaptador 135° (AFT104)	80101525080
Tubo adaptador 135° (AFT102)	80101525161
Tubo adaptador M12x1.5 (AFT 109)	80101525242

Tubo adaptador M22x1.5 (AFT107)	80101525323
Tubo adaptador M24x1.5 (AFT106)	80101525404
Tubo adaptador 90° (AFT115)	80101525585
Tubo adaptador M30x1.5 (AFT110)	80101525666
Tubo adaptador M8x1 (AFT112)	80101525747
Tubo adaptador M18x1.5 (AFT 113)	80101525828
Tubo adaptador M18x1.5 (AFT108)	80101525900
Tubo adaptador Flex. 3000mm (AFT111)	80101526052
Tubo adaptador 5/16"-24UNF (AFT114)	80101526133
Kit Fixação (4par/4arue/...)	80101526214
Haste Prolongador (2 pçs)	80101526303
Maleta Plástica	80101524602

c) Utilizando o equipamento:

- Monte a alanca (bombear) no bujão de fluido.
- Abasteça o galão com o fluido adequado para o seu propósito (fluido do câmbio transmissão automática, manual,...).
- Escolha o adaptador correto e conecte-o.
- Conecte o engate rápido e abra a registro.
- Bombeie a alavanca do galão.



Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.

BFT-100

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Uso indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.