

TESTADOR DE CABO DE VELA

TCV-1000

**Manual
Do
Usuário**

O **TCV-1000** é um equipamento para verificar vazamento (faísca) do cabo de vela através de uma luz indicadora, sem a necessidade de perfurar o mesmo, no formato de uma caneta.

a) Conteúdo.

- Equipamento TCV-1000.
- Manual do usuário.
- Estojo.

b) Descrição.



TCV-1000



Luz indicador

Base chanfrado –
conexão no cabo

c) Utilizando o equipamento:

- Acionar o motor do veículo.
- Deslizar a parte metálica do TCV-1000 sobre o cabo de vela a ser analisado, conforme figura abaixo:

**Diagnóstico.**

I – A lâmpada apagada (o cabo não está conduzindo ou não está com nenhuma fuga).



II – A lâmpada acesa: O cabo de vela está com campo magnético (a intensidade depende muito do campo magnético).



Atenção: I – A intensidade da lâmpada forte: O cabo de vela está com fuga de corrente.

II – A intensidade da lâmpada fraca: Cabo de vela está bom (OK).

Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.**TCV-1000****Nº**

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Usos indevidos do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.