

TESTE DE INTERCOOLER PARA CAMINHÕES TID-500

Manual Do Usuário




TID-500

O **TID-500** é um equipamento desenvolvido para Teste de Intercooler para Caminhões, detectando assim possíveis vazamentos e auxiliar nos respectivos reparos.

a) Conteúdo.

- Equipamento **TID-500**.
- Manual do usuário.
- 6 Bocais adaptadores.
- Estojo.

b) Descrição.



c) Utilizando o equipamento:

- Verifique se o registro de controle de pressão do **TID-500** está devidamente fechado, no sentido anti-horário (**Caso este item não seja verificado, poderá ocasionar danos ao intercooler e ao equipamento perdendo assim a sua garantia**);

- Desconecte as mangueiras do Intercooler e conecte os respectivos bocais adaptadores, temos:

6 Bocais adaptadores, sendo 2 do Mercedes, 2 do Scania e 2 do Volvo (cada jogo tem um bocal com engate rápido e outro sem o mesmo);



- Conecte-o no **TID-500** no conector do bocal adaptador adequado;
- Conecte no conector de entrada de ar (conector macho do corpo) no compressor de ar;
- Vagarosamente abra o registro de ajuste de pressão e deixe o manômetro subir até aproximadamente **1,5Bar** e feche o registro ON/OFF;
- Se o ponteiro estiver abaixando, indica que o intercooler está com vazamento, e se ele permanecer parado, indica que o intercooler não está com vazamento.

Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.

TID-500

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Usado indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.