

Manual Do Usuário

Total Sanitizador AM.

O equipamento Total Sanitizador é um gerador que produz ar sanitizado através da passagem do ar pelo tubo de quartz pelo efeito corona, tem a capacidade de 1g/hr. Promove a higienização do ar condicionado e do sistema de ventilação, sendo:

- poderoso oxidante;
- Ideal para eliminação de: ácaros, bactérias e fungos...;
- 100% ecológico, não usam produtos químicos (perfume, odorizador,...).
- Elimina odores fortes e indesejáveis existentes no ambiente a ser sanitizado, tanto provenientes do sistema de ar condicionado ou ventilação como também de cheiros de cigarro, comida, mofo, animais...;
- Sistema eletrônico com temporizador programável;
- Não deixa cheiro, nem resíduos tóxicos.

Como funciona?

O Total Sanitizador promove a ativação das moléculas de oxigênio (O₂) captado do ambiente a ser sanitizado, entra em contato, no interior do aparelho, onde são geradas descargas elétricas (efeito corona) que irá romper a ligação entre as moléculas de oxigênio (O₂), formando íon negativo (O⁻), que ao sair do equipamento, unem-se a moléculas de oxigênio O₂ que ainda não passaram pelo equipamento, ou seja, não dissociadas, obtendo-se ozônio(O₃).

Atenção:

Remova a origem do mau cheiro dentro do local, assim evitando o retorno do cheiro após a sanitização do local.


a) Conteúdo.

- Equipamento Total Sanitizador 12Vdc/110/220Vac.
- Manual do usuário.
- Cabos (conexão bateria ou acendedor).
- Fonte 12 Vdc/110-220 Vac.



Total Sanitizador AM 12Vdc/110/220 Vac

b) Descrição.



c) Utilizando o equipamento:

- Escolha o cabo (Bateria, Acendedor cigarro ou Fonte DC/AC).
- Conecte o cabo no equipamento (caso utilize o cabo da bateria atenção ao conectar o pólo positivo-vermelho e o negativo-preto).

- Painel do Temporizador Digital



- Coloque dentro do ambiente em uma parte elevada (**caso seja em um banco ou um móvel, coloque uma proteção entre o banco/móvel e o equipamento**).
- **Remova** todos os **saches, jornais, revistas...** no interior a ser sanitizado.
- Ligue o aparelho (Chave L/D na traseira), caso o display não acione, verifique o fusível (caso esteja queimado, substitua-o, fusível = 2 A), ou verifique se o cabo não foi conectado errado na bateria ou esteja com mau conectado no acendedor/fonte AC/DC.
- No display aparecerá um número que indica o tempo em que a Total Sanitizador ficará ligado (por ex. temos um tempo de 30 min).
- Para aumentar/diminuir o tempo utilizando as teclas ▲ / ▼ .



PLANATC

- Para memorizar o tempo, utilize a tecla . Com isso você não precisa re-programar o tempo todas as vezes que liga o equipamento.



- Para iniciar o funcionamento do equipamento aperte a tecla  (verifique se o ventilador está em funcionamento).



Nota: O ponto estará piscando (indica que o equipamento está acionado), e o display irá diminuindo o tempo até o término.

- Após a limpeza deixe as portas/janelas aberta por aproximadamente 10 minutos.

Tempo Total Acionado - tA (Utilização).

- Pressione a tecla Start por aproximadamente 3 segundos.

PLANATC



- Após este tempo o display irá mostrar as letras tA (tempo acumulado) no visor.



No exemplo acima temos:

Display: tA (Tempo Acumulado)

Display: 00 (piscará 3 vezes).

Display: 05 (piscará 3 vezes).

Leitura: 00 05 (o equipamento foi utilizado 05 Hrs).

Nota: - Podemos observar que o ponto nesta condição sempre está apagado, indicando que a leitura é em horas.

- Devido a características construtivas podemos ter uma variação de aprox. 5% no tempo acumulado.

- Após o uso da vida útil do tubo (4.000 hrs) o **Total Sanitizador** entrará numa rotina para a troca do mesmo (ao ligar automaticamente acenderá o display e ouviremos um sinal sonoro, como na seqüência abaixo).

- Este procedimento (troca do tubo, após o uso de 4.000Hrs) não está coberto pela garantia (sendo assim, terá custos).



Tempo acumulado = 4.000 Hrs.

d) Características:

- Tensão de operação: 12 Vdc/110 Vac/ 220Vac
- Tubo de Quartz: vida útil 4000 Hrs.
- Fusível de proteção: 2,0A
- Dimensões (LxAxP mm): ~ 220 x 100 x 340
- Peso: ~2,0 Kg

Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.

TotalSan-AM/12V

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Uso indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.